

Hauptständerschutzplatte für Originalhauptständer Centre stand protection plate for original center stand



BMW R 1250 GS
ab/from 2018
Artikel Nr.: / Item-no.:
42176514 00 12

BMW R 1250 GS Adventure
ab/from 2019
Artikel Nr.: / Item-no.:
42176519 00 12

BMW R 1200 GS LC
ab/from 2013
Artikel Nr.: / Item-no.:
420665-02

BMW R 1200 GS Adventure
ab/from 2014
Artikel Nr.: / Item-no.:
420671-02

DE INHALT
GB CONTENTS

1	700008294	Hauptständerplatte	1	700008294	protection plate
3		Rohrschellen ø25mm	3		pipe clamp ø25mm
1		Senkkopfschraube M6x45	1		countersunk screw M6x45
3		Senkkopfschraube M6x25	3		countersunk screw M6x25
4		Senkscheiben Ø6,4 x Ø18	4		countersunk washer Ø6,4 x Ø18
4		U-Scheibe ø6,4	4		washer ø6,4
4		Selbstsichernde Mutter M6	4		self-lock nut M6

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Zwei Rohrschellen ø25mm an die Querstrebe des Original Hauptständer und eine Rohrschelle an die in Fahrtrichtung rechte Strebe aufstecken.
Attach two pipe clamps ø25mm to the cross member of the original centre stand and one pipe clamp on the right tube in direction of travel.



Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

040913/110314_280817/281118/290119

Hauptständerschutzplatte für Originalhauptständer Centre stand protection plate for original center stand



BMW R 1250 GS
ab/from 2018
Artikel Nr.: / Item-no.:
42176514 00 12

BMW R 1250 GS Adventure
ab/from 2019
Artikel Nr.: / Item-no.:
42176519 00 12

BMW R 1200 GS LC
ab/from 2013
Artikel Nr.: / Item-no.:
420665-02

BMW R 1200 GS Adventure
ab/from 2014
Artikel Nr.: / Item-no.:
420671-02


DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Schutzplatte:

Die Schutzplatte seitlich am Hauptständer einhängen, so dass sich die Lasche der Platte zwischen beiden Rückholfedern befindet. Die Senkkopfschraube M6x45 mit der Senkscheibe M6 durchstecken und auf der Rückseite mit U-Scheibe $\varnothing 6,4$ mm und selbstsichernde Mutter M6 verschrauben.

Fastening of the protection plate:

mount the plate, so that the tab on the plate located between two return springs. By inserting the M6x45 countersunk screw with M6 countersunk washer and screw on the back with washer $\varnothing 6,4$ mm and self-locking nut M6.



Die übrigen Senkkopfschrauben M6x25 zusammen mit den Senkscheiben M6 durch die Bohrungen der Schutzplatte stecken. Von hinten mit einer U-Scheibe $\varnothing 6,4$ mm und selbstsichernden Mutter M6 verschrauben.

Das Schutzblech ausrichten und alle Schrauben anziehen.

Attach the remaining countersunk screws M6x25 together with the M6 countersunk washers through the holes of the protection plate. From the rear use washer $\varnothing 6,4$ mm and self-locking nuts M6.

Align the plate and tighten all screws.

