

# KOTFLÜGEL HINTEN

Rear fender | Guardabarros trasero | Garde-boue arrière | Parafango posteriore

Art.-Nr: 44850-



**Bei diesem Heckfender handelt es sich um ein in Handarbeit hergestelltes Produkt, bei dem geringfügiges Anpassen von Nöten sein kann.**

*This rear fender is a handmade product that may require minor adjustment.*

**Auf ausreichend Abstand des Kotflügels zum Reifen achten.**

*Make sure there is enough clearance between fender and tire.*

**Wenn der Kotflügel mit weiterem Zubehör kombiniert wird, ist darauf zu achten, dass es auch bei komplett eingefederten Fahrwerk zu keinem Kontakt kommt.**

*When combining the fender with other accessories make sure there is no contact between the fender and any other parts also when the suspension is fully compressed.*



**Die abgebildeten Hülsen (4) sowie die Schrauben M8x85 (3) sind nur in Verbindung mit dem Kennzeichenträger SWING (38981-302) bzw. LOW (38981-002) zu verwenden.**

*The illustrated spacer (4) and the screws M8x85 (3) are only for combination with license plate carrier SWING (38981-302) or LOW (38981-002).*

**Verschmutzungen mit Nylon-Schleifvlies in Schnittrichtung reinigen, nur bei Aluminium natur.**

*Clean dirt with nylon sanding fleece in the cutting direction, only at natural aluminum.*



**Bei der Montage sind erst alle Schrauben anzusetzen, bevor sie mit dem vorgegebenen Drehmoment und Schraubensicherung angezogen werden.**

*For the assembling first put the screws in position without tightening them. When everything is aligned tighten the screws with the required torque and threadlocker fluid.*

**Beim montieren der Schrauben (2 bzw. 3) ist ggf. der hintere Bremssattel in Position zu halten.**

*For mounting the screws (2 or 3) it may be necessary to hold the brake caliper in position.*

**Legende/KEY**



Anbau Tip  
Fitting tip



Achtung  
Attention



Vergrößerung  
Magnification



Montagepaste  
Fitting lubricant



Schraube  
Screw



Schraubensicherung  
Thread locking fluid



Drehmoment  
Torque

#	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Kotflügel (vormontiert)	1
2	Schraube M8x70 (28Nm)	2
3	Schraube M8x85 (28Nm)	2
4	Hülse M8x10mm	2
5	Nylon-Schleifvlies	5cm
6	Schraubensicherung (mittelfest)	1g
7	U-Scheibe M8	2
8	Abdeckstopfen M8	2

